




英语进阶点触书

Tad's Get Ready for School Book



© 2018 vtech
91-003352-004

亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，**伟易达®**深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。秉着这一信念，通过不断的研究和测试，我们开发出一系列高科技智能学习教育产品。无论是注重启蒙教育的“**成长第一步®**”系列，或是着眼于学前教育的“**成长第一课®**”系列，还是源于课本而又超前于课本的“**成长一百分®**”系列，**伟易达®**所有产品都确保其乐趣。当然，重要的是其教育作用，可以更大限度地激发孩子的潜能。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是**伟易达®**始终的追求。

因为专注，所以更好！

更多产品详情，敬请浏览**伟易达®**网站：

www.vtechchina.com.cn

请关注**伟易达®**官方微信：

“伟易达玩具”


微信号：“vtechtoys”



产品介绍:

非常感谢您购买伟易达®“英语进阶点触书”学习玩具!该产品是专门为2岁以上的幼儿开发设计的。

伟易达®“英语进阶点触书”是一本英语进阶学习点读书。它包含2个难度级别及1个问答模式,巩固学习英文字母发音、数字及数数、颜色、动物、形状、社区服务机构智能、乐器等学前早教内容。



12面交互式书页

开/关机及语言切换键

音乐键 Tad键


包装清单:

- 一本“英语进阶点触书”学习玩具
- 一本用户手册

警告: 所有包装物料,如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等,都不属于产品的一部分,不适于儿童玩耍,为了您孩子的安全,请妥善处理以上包装物料。

注意: 用户手册含有重要信息,请保留备用。

解开包装锁扣(适用时):




① 逆时针90°旋转包装锁扣;

② 拔出包装锁扣。

电池安装：

1. 确认主机处于关机状态。
2. 用螺丝起子或硬币将主机背部的电池盒后盖拧开。
3. 如右图所示装入2节新的1.5V 5号(AA/LR6/AM-3)电池。(为达到最佳性能, 推荐使用新的碱性电池。)
4. 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。



电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型的电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从玩具中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性 (+, -) 放入；
7. 用尽的电池应从玩具中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不用时, 请取出电池；
10. 不要将电池投入火中。

产品特征：

1. 开/关机及语言切换键

拨动开/关机及语言切换键来开机并选择英语或者双语。



2. 级别转换键

翻开书页, 可以滑动级别转换键选择任意一种级别来玩。




3. Tad键

按动Tad键, 听Tad讲述所翻到的页面的主题。




4. 音乐键

按动音乐键来听好听的歌曲吧!



5. 12面交互式书页

翻开书, 点触图案, 来学习数字、字母、颜色、形状、动物、情绪、社区服务场所和乐器等学校里将会学习的东西吧!




6. 自动休眠

为了延长电池寿命，如果在大约60秒之内对主机没有任何输入操作，主机将自动进入睡眠模式。进入睡眠模式后，拨动任意键可以重新唤醒主机。

开始游戏：

为了更好的体验“英语进阶点触书”，请遵循以下简要说明：

1. 如图所示：当你使用的时候，请确保书本已完全打开。书页需平放在封面上。



2. 如图所示：未完全放平书页就使用，是错误的做法。



3. 如图所示：为达最佳性能，每次请只使用一根手指去触碰书页上的图案。



4. 如图所示：请不要同时触碰两张图片。



5. 如图所示：请不要用多根手指或手部其他部位触碰图片。



游戏说明：

1. 级别一

在任意页中，拨动级别转换键到级别一来学习该页面里最基础的知识，例如数字识别。



2. 级别二

在任意页中，拨动级别转换键到级别二来拓展学习该页面的内容，例如数数。



3. 级别三

在任意页中，拨动级别转换键到此位置玩找一找的游戏。





4. 数字和小吃

在级别一里，学习数字及小吃名。

在级别二里，学习数数。

在找一找的问答模式里，根据提示找到相应的小吃。

5. Lily的字母表

在级别一里，学习字母及发音。

在级别二里，学习以点触到的字母为首字母的事物。

在找一找的问答模式里，根据提示找到相应的事物。

6. 动物和颜色

在级别一里，学习动物和颜色。

在级别二里，认识和了解动物的居所，或颜色的合成。

在找一找的问答模式里，根据提示找到相应的动物或颜料。

7. 形状和场所

在级别一里，学习形状、认识和了解场所。

在级别二里，了解社区服务机构的职能。

在找一找的问答模式里，根据提示找到相应的形状或场所。



8. 情感和情绪

在级别一里，了解情绪和情感，每种情绪一首英文歌曲。

在级别二里，想象如何表露情绪和情感，每种情绪一首中文歌曲。

在找一找的问答模式里，根据提示找到相应的图片。

情感和情绪页面歌曲：

- (1). If you're happy and you know it, clap your hands.
- (2). If you're sad and you know it, get a hug.
- (3). If you're excited and you know it, jump up high, oh yeah!
- (4). If you're angry and you know it, take take a breath.
- (5). If you're scared and you know it, find a friend.
- (6). If you're silly and you know it, make a face.
- (7). 如果感到高兴，你会做什么？
- (8). 如果感到难过，你会做什么？
- (9). 如果感到兴奋，你会做什么？
- (10). 如果感到生气，你会做什么？
- (11). 如果感到害怕，你会做什么？
- (12). 如果感到可笑，你会做什么？



9. 音乐室

在级别一里，了解和认识乐器。

在级别二里，进一步了解各种乐器的声音。

在找一找的问答模式里，根据提示找到相应的乐器。

主题歌歌词：

1. Count along with me!
It's lots of fun to count along.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!
2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!
3. ABCDEFG, HIJK, LMNOP, QRS, TUV, WX, Y-Z
4. It's cool to play this rhyming game.
The last part of each word sounds the same.
Let's rhyme, "UG" Just for fun!
This is how the rhyme is done.
Buh "BUG" Huh "HUG"
Ruh "RUG" Tuh "TUG"
This is how the rhyme is done.
Let's rhyme, "ET" Just for fun!
This is how the rhyme is done.
Juh "JET" Nnn "NET"
Puh "PET" Wuh "WET"
This is how the rhyme is done.
5. All animals have homes,
all animals have homes.
The ORANGE-FOX lives in a den.
All animals have homes.
6. All animals have homes,
all animals have homes
The PINK-WORM lives in the dirt.
All animals have homes.
7. All animals have homes,
all animals have homes
The BLUE-BIRD lives in a nest.
All animals have homes.
8. Blue, orange, yellow, green and red.
Blue, orange, yellow, green and red. (Oh Yeah!)
9. All around town people go to work,
Fire Fighters in the station,
Police protect the nation,
All around there are many ways to work.
10. Let's sing a song about shapes,
There are so many shapes that we can see .
The Triangle, Square and the Star,
The Heart and the Circle are all shapes, YEAH!

11. Hello how are you today, hello!
Goodbye, nice to talk to you.
It's time for me to go! Bye Bye!
12. Do you ever feel happy or grumpy or shy?
Today I feel happy!
Do you want to know why?
Because I'm playing ball today.
No matter how I'm feeling, it's OK.
13. And this is how it goes...
the piano plays (du du-du du du),
the saxophone (du be du be do),
the flutes up high (flit ter flit ter fly),
the guitar strums (strum strum strum),
violin sings (bow bow bow bow),
the cello low (bum bum ba bum),
the trumpet blows (ta ta ta taaahh),
the harp falls (tinkle tinkle tink),
the drum plays (ra ta tat ta tat tat tat),
accordion (shum shum sha shum),
the oboe cries (dop do do dop dop),
trom-bone slides (Beeeeeyowwwwww).

维护与保养：

1. 用柔软的干布擦拭主机表面，保持机身清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：

1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机；
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。**伟易达®**特约维修点详见保修卡。

如果仍存在问题，请拨打我们的客服电话：400—188—8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

版权声明：

vtech®，伟易达®均属伟易达集团注册商标。
未经授权，不得使用。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组装	○	○	○	○	○	○
线路板组装	X	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
书页	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示该部件中的部分电子元件（例如：二极管，贴片电阻等）的玻璃含铅量、陶瓷电子元件的含铅量（例如：陶瓷电容，陶瓷振荡器等），高温焊料（锡铅合金含铅量>85%）的含铅量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。但含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。此部分物料属于欧盟豁免材料，均符合欧盟RoHS指令2011/65/EU要求。



正常使用条件下，本产品的环保使用期限为8年。

请按当地规定处理本设备及其配件，本产品及其配件不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

电池中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

×：表示电池中的铅、汞与镉含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

电池中有害物质含量符合标准2006/66/EC & 2013/56/EU要求。



用尽的电池从玩具中取出；电池端子不得短路。

请按当地规定处理电池，电池不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！



保修条款

沿此虚线剪下寄回

感谢您选择 **vtech**[®] 品牌电子教育玩具(下文或称为“产品”),本保修卡是表明您有权享受三包保修的重要凭证,请妥善保管。

一. 保修范围:

本条款所述内容依据《部分商品修理更换退货责任规定》(“三包法”)制定,仅适用伟易达电子实业(深圳)有限公司(“本公司”)授权在中国大陆经销的 **vtech**[®] 品牌电子教育玩具。

二. 保修期:

自开具发票之日起一年内,在正常使用情况下,由于产品本身因制造工艺或原器件造成的性能故障(按三包法条文解释),及基于您凭发票正本或经销商盖章、填写并交回以下表格,您可到下文本公司指定售后服务中心接受三包保修(随机配送的电池不在保修范围内)。

三. 不保修范围:

因使用、维护、保管不当造成损坏的,或因不可抗力造成损坏的,或自行拆动造成损坏的,或使用过程中发生的脱色、磨损和消耗告示,或其他不在三包法规定内的故障,消费者将不会获得三包保修,但仍可实行收费修理。

四. 更换或退货:

除非另有规定,三包保修产品的更换或退货由产品授权经销商负责处理,请您在更换或退货时将产品的随附物品及包装应一并退还。

五. 判定:

除非第三方有资质实验室出具结果,产品故障原因以伟易达电子实业(深圳)有限公司售后部出具报告为准。

六. 责任限制:

- 6.1 除本条款所述保修外,本公司在所有情况下不负责消费者的损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益或利润损失等)。
- 6.2 本公司承担维修产品返回所产生的快递费(仅限于在保修期之内的产品),您寄出所产生的快递费,误工费等其它任何其它费用本公司均不予承担。



沿此虚线剪下寄回

七. 一般条款:

- 7.1 如本条款被法律机关裁定为部分或全部无效,不影响其他部分的效力,本条款其他内容在未被裁定为无效的范围之内仍然具有完全的效力。
- 7.2 本保修条款最终解释权归伟易达电子实业(深圳)有限公司所有。



保修卡

消费者填写

姓名	联系电话	产品型号
购买日期	通讯地址	
送修日期	故障描述	签字

以下由维修单位填写

维修日期	检测结果	处理方式	维修人员签字

备注：产品是否符合三包：是 否

请妥善保留购机小票, 发票, 保修卡等有效购买凭证, 享受三包服务时请出示此凭证及相关发票。以保障您的合法权益。

此保修卡由销售单位盖章后才能生效。人为损坏属于非保修范围, 具体保修范围请参见”保修条款”中的规定。

vtech®品牌电子教育玩具指定中国大陆售后服务中心:

地址: 广东省深圳市南山区科技南十二路与高新南四道交叉口伟易达研发大楼七楼

电话: 400-188-8628

热线服务时间:

周一到周五 AM9:00-12:00 PM13:30-18:00

网址: www.vtechchina.com.cn

了解更多售后服务, 请关注伟易达微信公众号:

微信公众号: 伟易达玩具



伟易达电子实业(深圳)有限公司 版权所有